Test spore Valido Line

con spore di Geobacillus Stearothermophilus - 20 pz

SPORE IN FIALA

- Spore per controlli biologici.
- Idoneo per tutti i tipi di autoclavi.
- **Kit contenente 20 pezzi**

Il test biologico è applicabile a tutte le tipologie di autoclavi a vapore.

Serve a valutare la capacità dell'autoclave di distruggere tutti i microrganismi incluse le spore.

Richiede l'utilizzo di spore in fiala e incubatore biologico.

Periodicità Consigliato ogni 30 giorni.

UTILIZZO

Le fiale devono essere inserite nella camera di sterilizzazione, anche con presenza di carico.

Eseguire il ciclo, al termine estrarre la fiala con attenzione in quanto calda e in pressione.

Lasciare raffreddare per circa 10 minuti poi attivarla, premendola con le dita , mantenendola sempre in verticale.

L'indicatore chimico posto sull'etichetta della fiala sarà virato dal blu al nero.

Successivamente, inserire la fiala in un incubatore biologico a 57°c per 24 ore, unitamente ad una fiala test non processata, ma comunque attivata.

Si consiglia di controllare ogni 12 ore l'eventuale presenza di crescita batterica.

Codice	Descrizione
T9102126	Test spore Valido Line con spore di Geobacillus Stearothermophilus - 20 pz